




Balancins – desmontagem e montagem

O balancim é acionado pela haste do tucho, de forma que, ao ser submetido à compressão da haste (esforço resultante da ação do came da árvore de comando das válvulas sobre o tucho), produz um movimento basculante no sentido de transferir o esforço aplicado para vencer a carga elástica da mola da válvula. A desmontagem deste mecanismo nos motores arrefecidos a ar é muito simples:

- 1. Destrave a mola de fixação da tampa do cabeçote e remova a tampa com a respectiva junta.
- 2. Solte as porcas e remova o conjunto de balancins.
- 3. Remova os grampos de retenção do eixo dos balancins com um alicate de bico.



- 4. Retire as arruelas de encosto e as arruelas de pressão.
- 5. Remova os balancins e a arruela de poliamida, observando a seqüência correta.
- 6. Remova o parafuso de regulagem e a porca-trava dos balancins.
- 7. Remova a bucha espaçadora.
- 8. Lave os componentes cuidadosamente, observando se há danificações e ranhuras que possam prejudicar o bom funcionamento do mecanismo, bem como o estado de trabalho dos parafusos de regulagem da folga da válvula.
- 9. Examine se os eixos dos balancins apresentam sinais de desgaste. Para avaliação dimensional, considere os seguintes valores:

| Eixo dos balancins - medidas | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Diâmetro do eixo mm | 17,956 a 17,974 | | | |
| Limite desgastemm | 17,940 | | | |


- 10. Considerando o exame detalhado do mecanismo dos balancins, é importante para o bom funcionamento as seguintes providências e cuidados:
- As superfícies de contato lateral dos balancins, quando riscadas ou com desgaste desigual, podem ser polidas utilizando uma lixa fina apoiada sobre uma superfície retificada.
- Antes de instalar os conjuntos de balancins, solte os parafusos de regulagem da folga das válvulas.

- Observe que as válvulas devem girar (exercer um movimento de rotação) durante o procedimento de abertura. Este efeito é garantido pelo desalinhamento entre o parafuso de regulagem e a haste da válvula. Em face da gradual e permanente rotação das válvulas, o desgaste na extremidade da haste e a formação de depósitos nas superfícies de assentamento ficam consideravelmente reduzidos.
- Aperte as porcas do suporte dos balancins com 20 a 25 Nm (2,0 a 2,5 kgfm).
- 11. Após todos esses cuidados, basta regular a folga das válvulas e instalar a tampa com a junta.

Vedador das hastes das válvulas – substituição

Uma das características diferenciadas dos motores arrefecidos a ar é a existência de vedador somente nas hastes das válvulas de admissão. Esta construção foi adotada porque, como as válvulas nestes motores trabalham horizontalmente, a transferência de lubrificante do ambiente do mecanismo de abertura das válvulas para o interior dos cilindros, ocorre somente por diferença de pressão, o que ocorre somente no tempo de admissão nestas válvulas. A substituição destes vedadores pode ser feita sem a remoção do cabeçote, utilizando-se um dispositivo de compressão para as molas das válvulas e outro que permita injetar ar comprimido no interior do cilindro através do alojamento das velas de ignição. Observe:

- 1. Solte a mola de fixação da tampa do cabeçote, remova a tampa e a respectiva junta.
- 2. Solte as porcas e remova o conjunto dos balancins.
- 3. Instale o dispositivo de compressão das molas das válvulas.



- 4. Conecte uma extremidade do tubo de pressão flexível na rede de ar comprimido e rosqueie a outra extremidade no alojamento da respectiva vela. Regule a pressão pneumática em torno de 6 atm.
- 5. Através do dispositivo de compressão da mola, comprima o prato


da mola e remova a chaveta, o prato, a mola e o vedador.

6. Faça a instalação do novo vedador e a montagem dos componentes seguindo a ordem inversa.

Cabeçote – remoção, desmontagem, recuperação e instalação

Para a remoção dos cabeçotes do motores arrefecidos a ar, o motor deve estar fixado num cavalete com as carenagens da ventoinha e defletores de ar removidos. Observe a seqüência de trabalho:


- 1. Escoe o óleo do motor.
- 2. Solte a mola de fixação da tampa do cabeçote.
- 3. Remova a tampa do cabeçote com a junta.
- 4. Remova o conjunto de balancins.
- 5. Remova as hastes de tuchos.
- 6. Solte as porcas de fixação do cabeçote, na seqüência da porca de número 8 para a de número 1.



- 7. Remova o cabeçote.
- 8. Remova os tubos protetores das hastes dos tuchos.
- 9. Providencie uma boa limpeza dos cabeçotes para realizar os seguintes exames:
- Observe atentamente se existem trincas na câmara de combustão, dando especial atenção às sedes das válvulas de admissão e escape. Observe também eventuais rachaduras nos canais dos dutos de escapamento do cabeçote. Caso note alguma destas irregularidades, o cabeçote deve ser substituído.
- Outra observação importante deve


ser dispensada às roscas das velas e ao estado de fixação dos prisioneiros. Caso as roscas das velas de ignição estejam danificadas, é possível a aplicação de roscas postiças Heli-Coil.

tiças Heli-Coil.
10. Instale o cabeçote num dispositivo compressor para a desmontagem do mecanismo de molas das válvulas.



Caso seu dispositivo não permita desmontagens dos cabeçotes mais recentes – que possuem câmaras de combustão menores – utilize um apoio de madeira entre o cabeçote e a base do dispositivo compressor.

11. Pressione o prato da mola e retire a chaveta da válvula.



- 12. Remova o prato da válvula, a mola e, no caso das válvulas de admissão, remova o vedador.
- 13. Limpe e faça um minucioso exame visual de todos os componentes. Dê especial atenção à existência de trincas e ao estado de assentamento das sedes de válvulas.
- 14. Examine o estado das válvulas e faça os exames dimensionais indicados no quadro no final desta coluna.
- 15. Estando todas as válvulas em ordem, remova os resíduos do cabeçote, utilizando um escariador de limpeza.
- 16. Fixe o cabeçote (com a câmara de combustão voltada para cima) num dispositivo para examinar o desgaste das guias das válvulas. Essa verificação se faz medindo a folga basculante da válvula na guia.
- 17. Instale o relógio centesimal com um prolongador, de forma que o apalpador trabalhe paralelo à válvula.

| | Medidas básicas e limites de desgaste das válvulas (em mm) | | | | | |
|---------|--|--------------------------------|---|---|--|--|
| | Prefixo dos motores | BF, BJ, BK, BM e BY | BA, BB, BD, BG,BI, BN, BP, BR,BS, BT, BV, BX, BZ e UA | UF, UG, UH, UJ, UK, UL, UFA e UJA | | |
| Di • | âmetro da haste das válvulas Admissão Escapamento | 7,94 a 7,95 7,91 a 7,92 | 7,94 a 7,95 7,92 a 7,94 | 7,94 a 7,95 8,90 a 8,92 | | |
| | valização máxima da haste a válvula Admissão Escapamento | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | | |
| | valização máxima da cabeça a válvula Admissão Escapamento | 0,015 0,030 | 0,015 0,030 | 0,015 0,030 | | |
| Di • | âmetro da cabeça da válvula Admissão Escapamento | 32,90 a 33,10 29,70 a 30,10 | 35,40 a 35,60 31,70 a 32,10 | 35,40 a 35,60 29,90 a 30,30 | | |



